

Schnelle Installationsanleitung

»»» 5000ft drahtloser HDMI-Repeater
PROAV WH5000


DE

REV.E1




Einleitung

1. WH5000-Signal hat starke Durchdringungsfähigkeit.
2. Die Signalübertragungsdistanz kann LOS (Sichtlinie) 5000 Fuß (1.5km) erreichen.
3. Der Sender(transmitter) kann an die Set-Top-Box angeschlossen werden und die Kanaleinstellung kann durch die Fernbedienung der Set-Top-Box gesteuert werden.



4. Der Sender kann auf bis zu 4 Empfänger (Receiver) erweitert werden.




1


Zusammenfassung

Sender

Vorderseite




Hinterseite




Empfänger

Vorderseite




Hinterseite



2

Wie einzustellen


1. Montieren Sie die Antennen an Sender und Empfänger.
2. Stecken Sie den Netzadapter des Senders in eine Steckdose.
3. Schließen Sie das Infrarot-Emissionskabel an den IR-Ausgang des Senders an. (optionale Operation)
4. Schließen Sie das Signalausgabegerät über den HDMI IN-Anschluss an den Sender an.
5. Schließen Sie den Empfänger über den HDMI OUT-Anschluss für die Signalausgabe an. (optionale Operation)



* Die USB-Schnittstelle des Senders und Empfängers wird für Firmware-Upgrades verwendet.
* Die USB-Schnittstelle ist auch mit einer 5V / 1.5A-Ausgangsleistung ausgestattet. Wenn Sie eine HDMI-Quelle wie Google oder Chromecast verwenden, können Sie die USB-Schnittstelle für die Stromversorgung verwenden.

3

6. Stecken Sie den Empfänger-Netzadapter an die Steckdose.
7. Schließen Sie das Infrarot-Empfängerkabel an den Empfänger IR IN an (optionale Operation).
8. Der Signalausgang ist über den HDMI OUT-Anschluss verfügbar.
9. Die Signalausgabe ist durch Anschließen des VGA-Anschlusses und des AUDIO OUT-Anschlusses verfügbar.
10. Hinweise: Der Empfänger sucht automatisch nach dem Funksignal vom Sender. Wenn es ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die Betriebsanzeige (rot) und blinkt die Statusanzeige (grün) langsam.



4

* Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:

- * Verbinden Sie das Infrarot-Emissionskabel mit IR OUT des Senders.
- * Verbinden Sie die Set-Top-Box mit HDMI IN des Senders.
- * Verbinden Sie das Empfangskabel mit IR IN des Empfängers.
- * Verwenden Sie die Infrarot-Fernbedienung, Kanäle umzuschalten.

* Funktionstastenbedienung und LED-Status

Modus	Taste	LED LED-Status
Normal	-	Langsamer Blitz
Den WLAN-Kanal wechseln	Halten Sie die Taste für 2 Sekunden	Langsamer Blitz
WLAN-Kalibrierungsmodus	Halten Sie die Taste für 3-5 Sekunden	Schneller Blitz
Verbindungsmodus	Halten Sie die Taste für 6-10 Sekunden	Schneller Blitz

Verpackung

1x Sender	2x Strom-Adapter
1x Empfänger	4x drahtlose Antenne
1x Infrarot-Emissionskabel	1x Schnelle Installationsanleitung
1x Infrarot-Empfangskabel	1x HDMI HD-Kabel

* Abstand, Qualität und Signal variieren sich je nach Umgebung. Feste Objekte wie Stahl, Beton, Ziegel usw. verkürzen die Übertragungsdistanz des Signals und lassen das Signal sogar verschwinden

* Weitere Informationen finden Sie in den FAQ (Häufig gestellte Fragen) unter www.wavlink.com.

5