


高功率户外路由器

快速安装指南

WL-WN570HA1 600Mbps



设备



- ① 天线接口
- ② Wi-Fi状态灯
- ③ Wi-Fi灯
- ④ WAN/LAN灯
- ⑤ 电源灯
- ⑥ Reset按键
- ⑦ WAN/LAN (PoE) 端口
- ⑧ 接地端

参数简介

登录网址: wifi.wavlink.com
IP: 192.168.10.1
默认登录密码: admin

WL-WN570HA1

2.4G 网络名称: WAVLINK-N
5G 网络名称: WAVLINK-AC

1. 设备简介


1.1. 指示灯状态说明

POWER	亮: 设备接通电源 灭: 设备未接通电源
WAN/LAN	亮: 网口连接成功 灭: 网口未成功连接 闪: 传输数据

1.2. Wi-Fi状态灯说明

模式	Wi-Fi灯	Wi-Fi状态灯	说明
AP/路由	亮	亮	Wi-Fi信号输出功率100%
	亮	亮	Wi-Fi信号接收强度75%至100%
	亮	亮	Wi-Fi信号接收强度50%至75%
中继	亮	亮	Wi-Fi信号接收强度50%至75%
	亮	亮	Wi-Fi信号接收强度低于50%
连接断开	闪	灭	连接断开

2. 设备组装



3. 设备连接

- A3. 将设备WAN/LAN口与PoE转换器的PoE口用网线连接
- A4. 将PoE转换器的LAN/DATA IN口与路由器的LAN口用网线连接
- A5. 将PoE转换器的电源端口连接到电源插座
- A6. 按下PoE的电源按钮

注意:
根据不同的需求, 570HA1可以设置为路由模式或者AP模式, 连接方法一致。

通过网线进行PoE供电

A1. 固定好支架

A2. 装入户外路由主体设备

4. 连接到设备

4.1. 电脑设置界面

- 4.1.1. 打开电脑的无线网络。
- 4.1.2. 点击Wi-Fi图标, 连接到WAVLINK-N或WAVLINK-AC。



4.2. 手机设置界面

- 4.2.1. 打开手机Wi-Fi列表, 搜索Wi-Fi信号。
- 4.2.2. 点击屏幕上显示的Wi-Fi图标, 连接到WAVLINK-N或WAVLINK-AC。



WN570HA1_N2说明书(手机版) WAVLINK-C3

材质: 105g铜版纸四色双面印刷折叠

成品尺寸: 105x99mm

展开尺寸: 420x200mm

负责人: 黄宝乃

5. 配置设备

5.1. 路由模式

•如果您需要路由功能,请选择路由模式,设置如下:

5.1.1. 打开浏览器,在地址栏输入192.168.10.1或wifi.wavlink.com进入登录页面,初始密码为admin(全小写)。



注意:
如果登录窗口不能正常出现,请参考常见问题Q1。

5.1.2. 设置新的登录密码,点击“下一步”。



温馨提示:新登录密码不能与admin一致,再次登录请用自己设置的登录密码,此密码是进入设置页面的管理密码,而不是WiFi密码。

5.1.3. 点击“向导”,选择“路由模式”。



5.1.3. 按需选择“WAN模式”和“加密方式”,设置路由参数,点击“确认”。



5.2. AP模式

•如果您需要有线转无线,请选择AP模式,设置如下:

5.2.1. 打开浏览器,在地址栏输入192.168.10.1或wifi.wavlink.com进入登录页面,初始密码为admin(全小写)。



注意:
如果登录窗口不能正常出现,请参考常见问题Q1。

5.2.2. 点击“向导”,选择“AP模式”。



5.2.3. 设置网络名称,设置Wi-Fi密码。点击“确认”。



5. 配置设备

5.3. 中继模式

•如果您需要放大信号,请选择中继模式,设置如下:

5.3.1. 打开浏览器,在地址栏输入192.168.10.1或wifi.wavlink.com进入登录页面,初始密码为admin(全小写)。



注意:
如果登录窗口不能正常出现,请参考常见问题Q1。

5.3.2. 点击“向导”,选择“中继模式”。



5.3.3. 选择要中继的路由器WiFi输入要中继的路由器的WiFi密码,修改或保持中继网络名称,点击“连接”。



常见问题

Q1:无法进入设置界面?

- 请确保手机或电脑连上WAVLINK-N或WAVLINK-AC后方可进入设置界面,不可连接其他网络;
- 请确认在浏览器地址栏手动输入192.168.10.1;
- 禁止使用百度浏览器,建议使用UC浏览器;
- 重启路由器。

Q2:设置完成后,无法上网?

- 请检查输入路由器WiFi密码是否正确;
- 更换上网设备后再次尝试;
- 恢复出厂状态,重新设置。

Q3:如何恢复出厂状态?

- 在路由器通电情况下,按住Reset按钮8秒钟即可恢复出厂状态。

Q4:忘记登录密码怎么办?

- 恢复出厂状态后,重新设置登录密码登录。

Q5:忘记WiFi密码怎么办?

- 浏览器输入wifi.wavlink.com或192.168.10.1进入登录页面,登录成功后点击“Wi-Fi设置”,查看WiFi密码。

Q6:如何摆放路由器保持WiFi信号满格?

- 将路由器固定在户外空旷的位置,远离干扰物。

Q7:如何正确升级固件?

- 设备正常工作情况下,我们不建议您升级设备的固件。
- 如果私自升级固件,路由器出现故障,保修无效。

联系方式

更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线:400-078-0755(转1)

时间:09:00 ~ 12:00 (周一至周六)
13:20 ~ 18:00



感谢您购买睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博