Manuale di Istruzioni

Sistema di routing Wi-Fi distribuito per casa AC1200

REV.1

IT

Halo Glow 3　　Halo Glow 2

WAVLINK APP

Parametri di default

IP di default: 192.168.10.1
Indirizzo di accesso: http://wifi.wavlink.com
Password di accesso: admin

SSID: WAVLINK-Mesh
SSID Touchlink: WAVLINK_Touch

Collegamento hardware

Passo 1:
Collega il Modem alla rete esterna per garantire un flusso regolare.
Passo 2:
Collega l'interfaccia Internet del prodotto alla porta LAN del Modem.
Passo 3:
Collega il prodotto all'alimentazione e accendilo.



Stato della spia LED

Corrente: Avvio.
WAN: Entrato nella connessione di cavo rete.
Internet: Entrato nella connessione di rete.
Internet lampeggio: Il router non ha alcuna connessione di rete.
Stato lampeggio: TouchLink (sprazzo lento) o Mesh Pair (sprazzo rapido) è attivato.

Router distribuito
Caricamento della CPU

Ripetitore distribuito
Livello di segnale Wi-Fi
Lampeggio: Il ripetitore non può connettersi al router o un altro ripetitore.

Tasto di TouchLink/Accoppiamento:
Premilo a lungo per 1 secondo per accendere TouchLink.
Premilo a lungo per 6 secondi per accoppiare più ripetitori distribuiti.

2 Porta di rete

Auto: La luce LED si accende/spegne automaticamente secondo il cambiamento della ambiente.
Orario: Cambia il router al modo "Orario" dopo che il laptop connette agli, poi visita "http://wifi.wavlink.com" ed accedi; seleziona "Impostazione" -> "Controllo NightLight".



Tecnologia di brevetto TouchLink

Connessione a tocco, più facile da condividere

1. Tocca l'area di induzione sulla parte superiore, se la spia LED superiore lampeggia in blu, significa che in due minuti (impostazione predefinita) , l'utente può connettersi al Wi-Fi senza password.

※ **Modalità di Configurazione**
Wi-Fi → TouchLink → Timer (Secondi)
Seleziona tra 30 a 200 secondi.



2. Seleziona la rete "**WAVLINK_Touch**", quindi conferma la connessione.

Nota: **TouchLink** è adatto a tutti gli cellulari intelligenti, tablet, notebook e così via.

HALO Glow 2

Contenuto del pacco

1 x Router distribuito
1 x Ripetitore distribuito
1 x Cavo di rete RJ45
1 x Diagramma di posizionamento
1 x Manuale di Istruzioni

HALO Glow 3

Contenuto del pacco

1 x Router distribuito
2 x Ripetitore distribuito
1 x Cavo di rete RJ45
1 x Diagramma di posizionamento
1 x Manuale di Istruzioni

Hardware Overview

Router distribuito





Tasto di reset
Premilo a lungo per 6 secondi per ripristinare il sistema.

Ripetitore distribuito





Livello di segnale Wi-Fi

Modo	Stato della spia LED					Descrizione
Ripetitore	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Ricezione forte: > 90%
	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Spento	Ricezione: 80% a 90%
	Acceso	Acceso	Acceso	Spento	Spento	Ricezione: 60% a 80%
	Acceso	Acceso	Spento	Spento	Spento	Ricezione: 40% a 60%
	Acceso	Spento	Spento	Spento	Spento	Ricezione debole: < 40%
	lampeggio	Spento	Spento	Spento	Spento	Disconnesso

Promemoria:
Il router distribuito deve essere collegato al Modem e si può regolare la posizione del router distribuito in base alla lunghezza del cavo di rete e del cavo di alimentazione. Si consiglia di posizionare il router distribuito in un'area più ampia o più centrale.

※ I dispositivi distribuiti Wi-fi cooperano tra loro per garantire la copertura ottimale del segnale di casa, sopportando il funzionamento contemporaneo di al massimo 10 dispositivi equipaggiamento del bagagliaio .

Scegli uno dei seguenti modi per configurare il tuo sistema di routing distribuito.

Passi di configurazione tramite l'APP del cellulare tramite WAVLINK

1. Scarica l'APP WAVLINK con il cellulare, eseguendo la scansione del codice QR.
2. Scarica WAVLINK sul cellulare e segui le istruzioni.

WAVLINK APP

Download on the Android Market | Available on the APP STORE | GET IT ON Google play

Passi di configurazione tramite il browser Web

1 Collega il router al computer

1.1 Connessione senza fili
Connetti il router con il nome Wi-Fi (SSID) e la password esistenti.

1.2.1 Interfaccia del sistema Windows

1.2.1.1 Attiva la funzione di ricezione Wi-Fi del computer.
1.2.1.2 Fa clic sull'icona della barra delle applicazioni per unirsi alla rete del router: **WAVLINK-Mesh**.

1.2.2 Interfaccia di configurazione del computer Apple

1.2.2.1 Attiva la funzione di ricezione Wi-Fi del computer.
1.2.2.2 Fa clic sull'icona della barra delle applicazioni per unirsi alla rete del router: **WAVLINK-Mesh**

2 Configurazione del router

2.1 Apri il browser, inserisci http: /wifi.wavlink.com o 192.168.10.1, la password di default per il primo accesso: "admin".

Nota: In caso di impossbile aprire l'interfaccia di accesso, fa riferimento alle domande frequenti -> D1.

2.2 Selezionare il paese e il fuso orario dopo l'accesso riuscito e imposta nuova password. Fa clic su **Salvare** per passare al passo successivo.

Nota: Inserisci la nuova password al prossimo accesso.

2.3 Seleziona "**Router**".

2.4 Selezionare un tipo di rete adatto per completare la configurazione.
2.4.1 Seleziona un **Tipo di WAN** alla rete tra **DHCP (IP Dinamico)**/**PPPoE** banda larga/**IP Statico** e inserisci le informazioni fornite dal fornitore di servizi corrispondente.

Nota: Se non si è sicuri del tipo dell'accesso alla rete, contatta il fornitore di servizi; quando apri il servizio della rete atturale, il fornitore di servizi (ISP) fornirà generalmente tutte le informazioni necessarie per l'accesso a Internet. In caso di informazioni mancate, contattare il fornitore di servizi.

Promemoria:
Per l'accesso alla rete di ADSL, il fornitore di servizi fornisce una password dell'account, seleziona **PPPoE** di banda larga; se si utilizza la TV via cavo o la fibra ottica per accedere alla rete, seleziona **DHCP (IP Dinamico)**; se il fornitore di servizi fornisce l'indirizzo IP, la Maschera di sottorete e il gateway predefinito, seleziona **IP Statico** per l'accesso alla rete.

2.4.2 Il "Nome della Rete Mesh" predefinito è **WAVLINK-Mesh**, è possibile modificare il "Nome della Rete Mesh".



2.4.3 Selezionane uno nell'opzione "Tipo di crittografia", si consiglia "**Miscela WPA/WPA2**" e imposta la "Password della Mesh". Presta attenzione alla maiuscole/minuscole.



2.4.4 Fa clic su "**Applicazione**", l'installazione e le impostazioni di base possono essere completate in pochi minuti.

3 Aggiungi ripetitori

Se hai acquistato un set di dispositivi, i ripetitori e il router sono stati accoppiati prima di lasciare la fabbrica. Tutto quello che devi fare è mettere i ripetitori in una posizione adatta e si connetterà automaticamente quando sono alimentati da elettricità.

Per ottenere un'esperienza di rete migliore, puoi aumentare la quantità di Mesh.
Metodo di configurazione:

3.1 **Metodo I**
Connessione tramite browser Web:
3.1.1 Apri il browser, visita http: //wifi.wavlink.com o 192.168.10.1 e accedi.
3.1.2 Entra nel "Wi-Fi" -> "Rete Mesh".
3.1.3 Inserisci l'Indirizzo MAC dell'etichetta sul retro del ripetitore in "Aggiungi Indirizzo MAC", e fa clic su " ⊞ " per unire al sistema di rete distribuito.



Promemoria:
Per l'indirizzo 5GMAC del ripetitore, vedi l'etichetta sulla parte inferiore del prodotto.

3.2 **Metodo II**
Connessione automatica tramite il tasto di accoppiamento
3.2.1 Collega il ripetitore all'alimentazione e posizionalo vicino al router distribuito esistente.
3.2.2 Premi a lungo il tasto di accoppiamento del router distribuito per 1 secondo e la spia LED lampeggerà in blu. In due minuti, tieni premuto il tasto di accoppiamento del ripetitore per 1 secondo. Se le spie LED del router e del ripetitore sono tutte in blu, indica che il processo di accoppiamento è completato.
3.2.3 Trova la posizione migliore per il ripetitore.

Nota: Per quanto riguarda il posizionamento del router distribuito, fa riferimento al "Diagramma di Posizionamento".

Domande Frequenti

D1. Perché non si visualizza la pagina di accesso dopo entrare nel http://wifi.wavlink.com?
- Assicura che il computer sia configurato per ottenere automaticamente l'indirizzo IP.
- Inserisci correttamente http://wifi.wavlink.com nel Browser o accedi al http://192.168.10.1.
- Prova con altri motori di ricerca
- Riavvia il router e riprova.

D2. Cosa devo fare in caso di nessuna rete?
- Verifica se c'è la rete quando si collega il computer al Modem (Modem fibra ottica) con cavo di rete, se non c'è ancora, contatta il proprio fornitore di servizi di rete.
- Apri il browser e inserici http: //wifi.wavlink.com o accedi a http://192.168.10.1 e configura di nuovo rapidamente.
- Riavvia il router e riprova.

D3. Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica del router?
- Quando il router è in funzione, premi a lungo il tasto "RESET 6S" sul retro del router per 6 secondi.

D4. Cosa devo fare se la password dell'amministratore è dimenticata?
- Fa riferimento alla domanda 3, resetta il router e quindi accedi con l'account amministratore di default (admin in minuscolo).

D5. Cosa dovrei fare se ho dimenticato la password del WiFi?
- Accedi all'interfaccia di gestione della pagina web del router: http://wifi.wavlink.com, seleziona Wi-Fi-> Configurazione Wi-Fi, quindi è possibile visualizzare la password Wi-Fi.

D6. Come si deve posizionare il router o i ripetitori per avere il miglior segnale Wi-Fi?
- Posiziona il router o i ripetitori nel centro della casa, lontano da oggetti che potrebbero ostruire la trasmissione del segnale, come oggetti metallici, muri di cemento, ecc.

Licenza Pubblica Comune GNU

Questo prodotto include i codici software sviluppati da terze parti. Questi codici software sono soggetti alla seconda edizione della Licenza Pubblica Comune (GPL) GNU del giugno 1991 o alla edizione 2.1 della Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) GNU del febbraio 1999. È possibile copiare, distribuire e/o modificare in conformità ai termini e alle condizioni di GPL o LGPL. Il codice sorgente deve essere completo, se desiderai che forniamo un codice sorgente aggiuntivo in base alle clausole della Licenza Pubblica Comune (GPL) GNU, contattaci. Ci impegniamo a soddisfare i requisiti della Licenza Pubblica Comune GNU. Benvenuto a contattare il nostro ufficio locale per ottenere il software e la licenza corrispondenti. Facci sapere le tue informazioni di contatto (recapito dettagliato) e il codice prodotto. Ti forniremo gratuitamente un pacchetto software contenente software e licenza. Non vi è alcuna garanzia per la distribuzione dei piani; non vi èaddirittura alcuna garanzia implicita per la commerciabilità o l' applicabilità per scopi specifici.
Per ulteriori dettagli, fa riferimento al sito web ufficiale della Licenza Pubblica Comune GNU.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Direttiva di apparecchiature elettroniche dismesse & Smaltimento di prodotto

Alla fine della vita di questo prodotto, non deve smaltirlo insieme ai rifiuti domestici generici, deve consegnarlo all'ufficio di riciclaggio di apparecchiature elettriche o rinviarlo al fornitore per smaltire.

Per ulteriori informazioni, visita: www.wavlink.com

Indirizzo email per assistenza tecnica: Contact@wavlink.com