



用户手册

»» AC3000 分布式家庭WiFi路由系统

REV.E1



HALO Polar x2



HALO Polar x3



WAVLINK APP

默认参数

默认 IP: 192.168.10.1

登录地址: <http://wifi.wavlink.com>

登录密码: admin

SSID: WAVLINK-Mesh

TouchLink SSID: WAVLINK_Touch

► HALO Pro x2 (两件装)

包装内容

- 1 x 分布式路由器
- 1 x 分布式中继器
- 1 x RJ45网线
- 2 x 电源适配器
- 1 x 摆放示意图
- 1 x 用户手册

► HALO Pro x3 (三件装)

包装内容

- 1 x 分布式路由器
- 2 x 分布式中继器
- 1 x RJ45网线
- 3 x 电源适配器
- 1 x 摆放示意图
- 1 x 用户手册

硬件连接

第一步:


将Modem(光猫)与外网进行连接，并确保畅通；

第二步:

将本产品的Internet接口与Modem(光猫)的LAN口进行连接；

第三步:

接通本产品电源。



LED指示灯状态

分布式路由器

紫色:机器启动过程中。

蓝色:机器已经连上互联网。

蓝色闪烁:TouchLink或Mesh配对已启动。

红色闪烁:路由器无网络连接。

分布式中继器

紫色:机器启动过程中。

蓝色:中继器与路由器之间的连接状态良好。

红色:中继器与路由器之间的网络连接很弱,请将路由器放置在障碍物较少的位置或拉近路由器与中继器之间的距离。

蓝色闪烁:TouchLink或Mesh配对已启动。

红色闪烁:中继器无网络连接。

注意: 请确保先连接好分布式路由器,再设置分布式中继器。

距离最远的中继器可能会经历“紫色启动”,“红色快闪”,和“蓝色稳定”三个阶段。


TouchLink 专利技术

触摸连接,更易分享

1. 触摸睿因顶部感应区,顶部LED灯如果闪蓝,则表示两分钟内(默认)用户可以无需密码连接Wi-Fi。

* 设置方式

Wi-Fi → TouchLink → 定时(秒)选择30到200秒。



2. 选择网络“_Touch”,然后确认连接。



提示: 分布式路由器需连接Modem(光猫),可根据网线和电源线长度来调整分布式路由器位置。建议将分布式路由器置于较空旷或较中心的地方。

重置按键 RESET

使用回形针按住6秒可重置系统。

配对按键 Pair

使用回形针按住1秒可配对更多分布式中继器。

选择以下任一方式,设置您的分布式路由系统。

通过WAVLINK的手机APP设置步骤
如下:

- 用手机扫描二维码下载 WAVLINK APP。
- 下载WAVLINK至手机并按照提示操作。



Available on the
Android Market Available on the
APP STORE GET IT ON
Google play

通过网页浏览器设置步骤如下:

1 将路由器与电脑连接

1.1 有线连接

用网线把电脑和路由器连接起来。



1.2 无线连接

使用现有的Wi-Fi名称(SSID)和密码连接路由器。

1.2.1 Windows系统中文界面



- 开启电脑的Wi-Fi接收功能。
- 点击任务栏图标,加入本路由器网络:
WAVLINK-Mesh。

1.2.2 苹果电脑设置界面



1.2.2.1 开启电脑的Wi-Fi接收功能。

1.2.2.2 点击右上角图标,加入本路由器网络:
WAVLINK-Mesh。

2 设置路由器

2.1 打开浏览器,输入 <http://wifi.wavlink.com> 或 192.168.10.1,首次登陆密码“admin”。

注意: 如果登录界面打不开,请参照“常见问题”->Q1进行操作。



2.2 登录成功后选择国家区域与时区,并设置新密码,点击确认按钮进入下一步。

注意: 下次登陆时输入新的密码。



- 开启电脑的Wi-Fi接收功能。
- 点击任务栏图标,加入本路由器网络:
WAVLINK-Mesh。

2.3 选择“路由”。




2.4 选择相匹配的网络类型,完成设置。

2.4.1 在入网类型选项,选择DHCP/宽带PPPOE/静态IP上网中的一种,相应输入服务商提供的信息。

注意: 如果不确定入网类型,请联系服务商;您开通当前网络服务时,服务商(ISP)一般会给出上网所需的各种信息。如果信息缺失,请联系服务商。



确认



2.4.2 默认“Mesh 网络名称”为WAVLINK-Mesh,您可以修改“Mesh 网络名称”。



2.4.3 在“加密类型”选项,选择一项,推荐选择“WPA/WPA2 Mix”然后设置“Mesh密码”,请注意区分大小写。



2.4.4 点击“应用”,安装和基本设置在几分钟内即可完成。

3 增加中继器

如果您购买的是一组设备,那么中继器与路由器在出厂前已经配对好。您只需要将中继器放在一个合适的位置,接电后即自动连接。

注意: 关于分布式路由器摆放位置,请参考“[摆放示意图](#)”。

为了获得更好的网络体验,可以增加Mesh的数量。设置方法如下:

3.1 方法一

通过网页浏览器进行连接

3.1.1 打开浏览器,访问 <http://wifi.wavlink.com> 或 192.168.10.1,登录。

3.1.2 进入“Wi-Fi”->“Mesh网络”。

3.1.3 在“添加MAC地址”,输入中继器背部标签的MAC地址,点击“**[+]**”加入分布式网络系统。



提示:

中继器5GMAC地址详见产品底部标签。

3.2 方法二

通过配对按键进行自动匹配。

3.2.1 将中继器通电,并放置在与现有的分布式路由器靠近的位置。

3.2.2 按住分布式路由器的配对按钮**1**秒,LED灯会闪蓝光。在两分钟内,按住**中继器**的配对按钮**1**秒钟。如果路由器和中继器的LED灯都是**蓝色**,那么配对程序完成。

3.2.3 找到中继器的最佳位置。

注意: 获取更多中继器的位置摆放信息,请参考“[摆放示意图](#)”。

常见问题

Q1. 进入网址 <http://wifi.wavlink.com> 后为什么登录页面不出现?

- 请确认电脑设置为自动获取IP地址。
- 浏览器正确输入 <http://wifi.wavlink.com> 或者是登入 <http://192.168.10.1>。
- 使用其他搜索引擎进行尝试。
- 重启路由器,然后再试。

Q2. 我没有网络该怎么办?

- 请检查电脑在使用网线连接Modem(光猫)时是否有网络。如果还是没有,请联系您的网络服务供应商。
- 打开浏览器输入 <http://wifi.wavlink.com> 或者是登入 <http://192.168.10.1>,再次快速设置。
- 重启路由器,然后再尝试。

Q3. 我该如何恢复路由器出厂设置?

- 在路由器运行时,用回形针按住路由器背面的“RESET 6S”按钮**6**秒。

Q4. 我忘记了我的管理员密码怎么办?

- 参考问题3,重置路由器,然后使用默认的管理员账号登录(admin要全部小写)。

Q5. 我忘记了我的无线网络密码该怎么办?

- 登陆路由器的网页管理界面 <http://wifi.wavlink.com> 选择 Wi-Fi->[Wi-Fi 设置](#),然后就可以看到Wi-Fi密码了。

Q6. 路由器或者中继器要放在哪里才能有最好的Wi-Fi信号?

- 把路由器或者中继器放在房屋最中间的位置,要远离可能阻挠信号传输的物体,如金属物、混凝土墙体等。

更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线 : 400-078-0755 (转1)

时 间: 09:00 ~ 12:00
13:00 ~ 18:00 (周一至周六)