



快速安装指南

USB多显示适配器

下载并安装驱动程序

配置要求

- 处理器支持Atom N270、单核、双核、四核CPU以及i3/i5/i7 CPU
- 一个标准的USB3.0/2.0接口
- 互联网下载驱动软件安装
- 系统支持Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11或MAC OS

注意：不支持Windows XP 64-bit系统


如果您使用的是Windows系统，您需要连接因特网，并打开微软Windows系统的更新驱动的功能，此时插入USB多显示适配器，系统就会直接查找新的驱动并进行安装。

在苹果系统下或者Windows自动更新驱动功能无效时，您可以直接进入www.displaylink.com/downloads下载新版本的驱动。

通过<http://displaylink.org/forum/>网站，您可以找到相应的技术支持方案和更多的产品使用技巧。


产品安装及使用

第一步




将USB线的一端连接到USB多显示适配器，然后将另一端连接到台式机或者笔记本的USB接口上。


第二步



确定您的显示器接口类型（VGA，DVI，HDMI），若接口类型一致，可直接连上USB多显示适配器的视频输出接口；若接口类型不符，请先选择一个适合显示器接口的转接头接到USB多显示适配器的视频输出接口，再去连上显示器的接口即可。

第三步



当软件安装和所有连接都完成了，以win7为例，在Windows的屏幕右下角就会出现一个小图标 ，如上图。（温馨提示：不同系统和驱动版本，小图标会不一样）

USB多显示适配器主要支持以下功能：

- 一个USB多显示适配器扩展一个显示屏，一台Windows电脑支持多达6个显示适配器扩展
- 支持镜像/扩展/屏幕旋转/主副屏切换
- 支持1920x1080高清显示
- 支持Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11或MAC OS系统
- 通过USB接口供电，无需外接电源

您也可以通过Windows自带的显示器管理来调整您需要的设定



驱动下载：www.displaylink.com/downloads 客服邮箱：support@wavlink.com

公司官网：www.wavlink.com

技术服务热线：400-078-0755（转1）

名 称	UG说明书WAVLINK-C5
成品尺寸	85 x110 mm
展开尺寸	170 x110 mm
材质工艺	105G铜版纸，双面彩色印刷，对折
制作时间	2022.2.16
修改记录	LOGO升级
备 注	唐文彩