


クイックインストールガイド
»» 5000ftワイヤレスHDMIエクステンダー
PROAV WH5000




* 送信機と受信機のUSBポートはファームウェアのアップグレードに利用されます。
* USBポートには5V/1.5A電源出力も装備しています。Google ChromecastなどのHDMIソースを使用している場合は、USBポートを電源入力に使用できます。

紹介

- 1.WH5000信号は強い壁貫通力を持っています。
- 2.信号伝送距離は、LOS (line-of-sight) 5000フィート (1.5km) に達することができます。
- 3.送信機 (transmitter) はセットトップボックスに接続することができ、セットトップボックスのリモコンでチャンネル調整を制御することができます。



- 4.トランスミッタは最大4つの受信機 (Receiver) まで拡張できます。




1


概要

フロント

送信側




リア




受信側

フロント




リア



2

設定方法

1. アンテナをそれぞれ送信機と受信機に取り付けます。
2. 送信機の電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。
3. 赤外放射ケーブルを送信機の赤外線出力側(IR OUT)に接続します。(オプション)
4. 信号出力装置をHDMI INポートを介して送信機に接続します。
5. 受信装置をHDMI INポートに接続して信号を出力できます。(オプション)
6. 受信機の電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。
7. 赤外受信ケーブルを受信機のIR INに接続します (オプション)。
8. HDMI OUTポートから信号を出力できます。
9. VGAポートとAUDIO OUTポートを接続することで信号を出力できます。
10. 受信機は自動的に送信機の無線信号を検索します、正常に動作している場合は、電源ランプ (赤) が点灯し、ステータスランプ (緑) がゆっくり点滅します。



* セットトップボックスを使用する必要がある場合は、以下の手順を参照してください。

- 赤外放射ケーブルを送信機のIR OUTに接続します
- セットトップボックスを送信機のHDMI INに接続します
- 受信ケーブルを受信機のIR INに接続します
- 赤外線リモコンでチャンネルを切り替えます

* 機能ボタンの操作とLEDステータス

モード	ボタン	ステータスLED
ノーマルモード	-	ゆっくり点滅します
Wi-Fiチャンネルの切り替え	2秒間押しします	ゆっくり点滅します
Wi-Fi校正モード	3-5秒間押し続けます	速く点滅します
ペアリングモード	6-10秒間長押しします	速く点滅します

パッキングリスト

- | | |
|------------|-----------------|
| 1×ワイヤレス送信機 | 2×電源アダプタ |
| 1×ワイヤレス受信機 | 4×ワイヤレスアンテナ |
| 1×赤外放射ケーブル | 1×クイックインストールガイド |
| 1×赤外受信ケーブル | 1×HDMI HDケーブル |

ご注意：距離、品質および信号は環境によって異なりますが、鉄筋、コンクリート、レンガなどの固体物は信号の伝送距離を短くし、さらに信号が消える場合があります。

* 詳細については、www.wavlink.comのFAQ (よくある質問) を参照してください。