





快速安装指南

AX1800双频EasyMesh路由器



LUX DX4

01 产品简介



- ① LED状态灯
② 指示灯
③ Turbo键
④ 配对键
⑤ 千兆WAN口
⑥ 千兆LAN口
⑦ 复位键
⑧ 电源开关
⑨ USB3.0接口
⑩ 电源接口

- 复位键：**
设备启动完成后，按住复位键6秒，将产品恢复出厂设置。
配对键：
按住配对键2秒可与EasyMesh设备配对，组建Mesh网络系统。（只有启动EasyMesh功能才能使用，做配对时，请先在向导页面选择EasyMesh代理，点击开始配对）

01

02 LED灯状态

LED	状态	说明
紫色长亮	设备启动中	
蓝色长亮	网络已连接	
蓝色闪烁	1. TouchLink功能开启 2. 与其他EasyMesh设备配对 3. Turbo功能启动中	
红色慢闪	网络未连接	
红色快闪	Easymesh代理模式下与主机断开	


03 基本信息

Mesh SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX
Touchlink SSID: WAVLINK_Touch
默认IP: 192.168.10.1
登录: wifi.wavlink.com
默认登录密码: admin
官方网站: www.wavlink.com
技术支持: support@wavlink.com

02

04 连接设置

1. 用网线将设备WAN口和光猫（或路由器）连接，接通电源适配器，打开电源开关。



2. 连接

- 如果您通过无线连接设置，操作如下：
打开WiFi开关，搜索并连接WAVLINK-Mesh_XXXX，然后开始设置。



电脑设置页面 手机设置页面

- 如果您通过有线连接设置，操作如下：
网线两端分别连接到电脑和路由器，然后开始设置。



03

3. 打开浏览器，在地址栏输入192.168.10.1或wifi.wavlink.com，填写默认密码admin（全小写）。



温馨提示：如果无法进入设置页面，请参考常见问题Q1。

4. 登录完成后，设置新的登录密码。



温馨提示：再次登录请用自己设置的新登录密码，新登录密码不能与admin一致。

04

5. 进入向导页面，在下方选择相应工作模式。

- 如果您需要使用路由功能，请选择“路由模式”，设置如下：

① 根据实际网络类型选择WAN模式（网络类型），并且设置网络名称和WiFi密码，完成后点击“确认”。



小贴士
如果家里是宽带拨号的，请选择“宽带PPPOE”，输入宽带账号和密码。
如果家里是接网线直接上网的，请选择“DHCP”。
如果家里是指定一个IP上网，请选择“静态IP上网”。

② 待状态灯蓝色长亮后，直接退出浏览器，重新连接WiFi即可。

05

Easymesh代理

在WAVLINK EasyMesh系统中，您可以设置此WiFi 6路由器设置为Easymesh代理模式（类似于中继模式），将它与另一个EasyMesh设备进行配对连接组成Mesh网络系统。

- 如果您需要与其它EasyMesh设备配对，请选择“Easymesh代理（客户端）”，设置如下：

① 点击“开始配对”。




② 按2秒后联网的EasyMesh设备配对键与其配对，待状态灯蓝色长亮后，直接退出浏览器，重新连接WiFi即可。

- 温馨提示：**
1. 如果您要从Easymesh代理（客户端）模式切换成路由模式，请将设备复位。
2. 如果您已切换至EasyMesh代理，可通过有线回程配对，无需再手动配对。
3. 如果您不知道如何使用，请参考EasyMesh指南或咨询厂商的技术人员。

05 TouchLink技术

TouchLink是一项触碰免密连接的技术。只需触碰2秒EasyMesh设备顶部的TouchLink感应区，终端设备（如：手机、平板、笔记本）即可连上_Touch后缀的SSID，无需输入密码。



TouchLink设置

如果想更改TouchLink的配置，您可以进行如下操作：

1. 连接路由器Wi-Fi，在浏览器地址栏输入wifi.wavlink.com，进入设置并登录。
2. 点击“Wi-Fi”，选择“TouchLink”。
3. 设置使用时间或触摸时间。
4. 无需TouchLink功能，可点击开关按钮。



***固件升级
*固件升级可以修复设备的缺陷。但是，设备正常工作情况下，我们不建议您升级设备的固件。
*如果私自设计固件，路由器出现故障，保修无效。
*若需升级固件，请联系客服。

08

06 常见问题

Q1. 无法进入设置界面？

- 请确保手机或电脑连上WAVLINK-Mesh_XXXX 方可进入设置界面，不可连接其他网络。
- 请确认在浏览器地址栏手动输入192.168.10.1。
- 禁止使用百度浏览器，建议使用UC浏览器。
- 重启路由器试试。

Q2. 设置完成后，无法上网？

- 请检查输入路由器WiFi密码是否正确。
- 更换上网设备测试。
- 恢复出厂状态，重新设置。

Q3. 如何恢复出厂状态？

- 在路由器通电状态下，按住Reset按钮6秒钟松手，即可恢复出厂状态。

Q4. 忘记登录密码怎么办？

- 参考Q3恢复出厂状态，重新设置登录密码进行登录。

Q5. 忘记WiFi密码怎么办？

- 登录路由器的设置页面<http://wifi.wavlink.com>或192.168.10.1，点击“Wi-Fi”->“Wi-Fi设置”，在这里可以找到您的无线WiFi密码。

Q6. 如何摆放路由器保持WiFi信号满格？

- 将路由器放在家里的中心位置，远离金属、墙体、电器等物品。

更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线：400-078-0755（转1）

时 间：09:00 ~ 12:00 (周一至周六)
13:20 ~ 18:00



**感谢您
购买
睿因产品**



睿因官网 睿因微信 睿因微博

06

07

08

09

10

名称：WN531AX2说明书WAVLINK-C1

成品尺寸：85x125mm 展开：510x125mm

材质工艺：105g铜板+4C正反双面印刷+风琴折