クイックスタートガイド

USB-Cトリプル4Kディスプレイユニバーサルドッキングステーション

www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD24 Pro

QR コードをスキャンするか、又はURL をクリックして
クイック スタート ガイドをダウンロードしてください。

WL-UG69PD24 Pro

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

安全上のご注意
ご使用の前に、本書と「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。読み終わったら将来の参考になるように大切に保管してください。本製品は湿気から遠ざけてください。次のような状況のいずれかが発生する場合は、サービス技術者によって本製品をチェックさせてください；
- 本製品が湿気にさらされます。
- 本製品が落ちて壊れされました。
- 本製品が明らかな破れの徴号を持っています。
- 本製品がうまく作業していない、またはユーザーマニュアルに従って操作することができません。クイックスタートマニュアルに従って商品を動作させるように設定します。

著作権の声明
事前の書面による許可なしに、本書のいかなる部分もいかなる形式でコピーしてはなりません。ここで言及する他のマークまたはブランド名は、それぞれの会社のマークまたはトレードマークです。

免責事項の声明
本書の情報に変更があれば、再度通知しません。メーカーは本書の正確性と完全性について一切の陳述または保証(暗示またはその他)をしません。また、いかなる状況においても、いかなる利益損失またはいかなる商業的損害に対しても責任を負いません。特殊、偶然、結果性またはその他の損害を含みますが、これらに限定されます。

WEEEE指令および製品廃棄
寿命の終わりに、この製品を家庭用または一般的な廃棄物として扱うべきではありません。それは電気および電子機器のリサイクルのために、該当する回収場所に引き渡すか、処分のためにサプライヤに返却する必要があります。

ポートの名前とはたらき

前面



1. 電源LED
2. オーディオ/マイクポート
3. 2 x USB-A ポート(5Gbps)
4. USB-C ポート(5Gbps)

裏面



1. 電源スイッチ
2. DC出力(20V/8A, 160W)
3. USB-C ポート(ホスト, PD100W)
4. 2 x USB-A ポート(5Gbps)
5. HDMI ポート
6. 2×DP ポート
7. ギガビットイーサネットポート

システム要件

- CPU i5またその以上, RAM 4GBまたその以上
- Microsoft Windows 10/11
- Apple Mac OS 10 またその以降
- PCがAltモードでUSB-Cをサポートしている必要があります。

特徴

1. USB-Cポート(ホスト)は、USB電源供給仕様リビジョン3.0に準拠しており、PCに最大100Wの電力を供給できます。
2. 4つのUSB 3.0ポートと1つのダウンストリームType-Cポートにより、より多くのUSBデバイスの接続と5Gbpsデータ転送を可能にします。
3. 3つの異なるビデオポート(DP ポート* 2 + HDMI * 1)は、3 つの4K@60Hz解像度を提供します。
4. RJ45ギガビットイーサネットポートは、高速ネットワークを提供し、10/100Mbpsネットワークとの下位互換性があります。
5. 統合された4極電話ジャックは、オーディオスピーカーとマイクを出力することができます。

パッケージ

1 x USB-Cトリプル4Kディスプレイユニバーサルドッキングステーション
1 x USB-C - Cケーブル(Eマークチップ)
1 x 20V / 8A 160W電源アダプター
1 x クイックスタートガイド
1 x ドライバリンクカード

ケーブルホルダー接続

ケーブルホルダーは、USB-C ケーブルを締めるように設計されています。USB-C ケーブルが緩む心配な場合は、次の手順に従ってケーブルホルダーをドックに取り付けてください。

1. 次の図に示すように、矢印方向に従ってケーブルホルダーにケーブルを挿入します。



2. ボルトを固定穴に合わせ、ボルトをホストの Type-C ポートに接続します。



3. 最後に、ボルトを締めて、ケーブルとドックの間の接続を修正してください。

ご注意：
USB-C(ホスト)ポートは、最大100Wの電力でPCを充電します。

セットアップの方法

このドックを使用する前に、www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD24 にアクセスし、「サポート」>「ドライバー」>「USBドッキング」>「WL-UG69PD24」でフィルタリングし、ドック用の対応するドライバーをダウンロードします（ドライバーのインストール命令はファイルに含まれています）。

外部モニタを拡張する場合は、次のようにしてください。
1. USB-Cポート(ホスト)をPCに接続します。

2. 外付けモニタをドックに接続し、最大3台のモニタを接続できます。

2.1 シングルモニターのインストール
1. ホストPCをドックのUSB-Cポートに接続します。
2. モニタをHDMI/DisplayPort 1/DisplayPort 2ポートに接続します。
3. このドッキングステーションを電源コンセントに接続します。



Video-Port		HDMI(ALT Mode)	DisplayPort 1	DisplayPort 2
DP-Version of PC/Laptop	DP1.2	3840*2160@30Hz	3840*2160@30Hz	3840*2160@30Hz
	DP1.4	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz

2.2 デュアルモニタのインストール
1. ホストPCをドックのUSB-Cポートに接続します。
2. 1台のモニタをドックのHDMI/DisplayPort 1ポートに接続します。
3. 別のモニタをドックのDisplayPort 1/DisplayPort 2ポートに接続します。
4. このドッキングステーションを電源コンセントに接続します。



Video-Port		HDMI(ALT Mode) + DisplayPort 1/DisplayPort 2	DisplayPort 1 +DisplayPort 2
DP-Version of PC/Laptop	DP1.2	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz
	DP1.4	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz

2.3 トリプルモニタのインストール
1. ホストPCをドックのUSB-Cポートに接続します。
2. 1台のモニタをドックのHDMIポートに接続します。
3. 2台目のモニタをドックのディスプレイポート1ポートに接続します。
4. 3台目のモニタをドックのディスプレイポート2ポートに接続します。
5. このドッキングステーションを電源コンセントに接続します。



Video-Port		HDMI(ALT Mode) + DisplayPort 1+ DisplayPort 2
DP-Version of PC/Laptop	DP1.2	3840*2160@60Hz
	DP1.4	3840*2160@60Hz

ドライバーのインストール

このドッキング ステーションを使用する前に、www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD24 にアクセスするか、www.wavlink.com にアクセスし、[サポート]->[ドライバー]>[USB ディスプレイ]>[UG69PD24] をクリックして、このドッキング ステーションに適したドライバーを見つけてダウンロードし、次の手順に従ってください。以下の手順をインストールします。

Windows の場合
1.ダウンロードしたフォルダを見つけて、今ダウンロードするドライバ ファイルをダブルクリックします。
2. DisplayLink グラフィックスウィンドウに移動し、「アップグレード」を選択します。

3.インストールが完了するまでしばらくお待ちください。インストールが完了したら、「完了」をクリックします。

Mac の場合
1. ダウンロードしたばかりのドライバ ファイルをダブルクリックし、「DisplayLink Manager のインストール」ウィンドウに移動して、「続ける」をクリックします。

2.「次のウィンドウに進む」をクリックし、「Agree」をクリックします。

3.「インストール」をクリックして「パスワードを使用」を選択し、画面のパスワードを入力して「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

4. インストールが完了するまでしばらく待ち、「閉じる」をクリックします。



5. DisplayLink Manager の通知を有効にしている場合、この権限がないことが検出されると、画面の記録を許可するよう通知されます。



6. DisplayLink Manager からの通知を受け取っていない場合は、画面左上の機能バーで「移動」をクリックし、「アプリケーション」を選択して[DisplayLink Manager]をクリックしてください。

7.画面右上の機能バーにあるDisplayLink Graphicsアイコンをクリックすると、DisplayLink Managerウィンドウにも通知が表示されます。
ここに警告が表示されます。DisplayLink Managerの画面記録権限を許可する必要があります。



7.画面右上の機能バーにあるDisplayLink Graphicsアイコンをクリックすると、DisplayLink Managerウィンドウにも通知が表示されます。
ここに警告が表示されます。DisplayLink Managerの画面記録権限を許可する必要があります。



9.画面収録を有効にして、DisplayLink ManagerアプリがピクセルをキャプチャしてUSB周辺機器に送信できるようにします。
9.1「プライバシー」タブで「画面収録」を選択します。
9.2ウィンドウの左下にある🔒アイコンをクリックして、ロックを解除します。

10.小さなウィンドウが表示されたら、パスワードを選択するか、指紋を使用してロックを解除します。
10.1パスワードを使用してロックを解除する場合は、「パスワードを使用」をクリックし、パスワードを入力して「ロック解除」を選択します。



10.2指紋を使用してロックを解除すると、次のステップに直接ジャンプします。

11.右側のリストで DisplayLink Managerを確認します。



12. Quit & Reopenをクリックしてドライバーを再起動します。次に、画面右上の機能バーにあるDisplayLink Graphicsアイコンをクリックして、警告が解除されたかどうか、およびドライバーが正常に動作するかどうかを確認します。



ディスプレイ設定

設定を行う前に、このドッキングステーションがPCとモニタに接続されていることを確認してください。

Windowsの場合
1. 右クリック->ディスプレイ設定

2.「ディスプレイ」では、モニタ上で複製、拡張、回転などのさまざまな操作を楽しむことができます。

Mac OSの場合
1.「Appleアイコン」クリック->このMacについて
2.「ディスプレイ」クリック->ディスプレイ環境設定

3.「ディスプレイ」では、モニタ上でミラーリング、拡張、回転のさまざまな操作を楽しむことができます。

4. または、「ウインドウを集める」をクリックして、接続されているすべてのディスプレイを収集し、個別の設定を行います。

FAQ

Q1.使用するとドックが熱くなるのはなぜですか?
Aこれは、ドッキングステーションが動作しているときの状態です。したがって、温度が高すぎることを心配する必要はありません。ただし、熱をよりよく放散するために、ドッキングステーションを比較的広い場所に配置することをお勧めします。

Q2.ドックをPCのUSB-Cポートに接続した後、ディスプレイが表示されないのはなぜですか?
A:PCが最新バージョンであり、最新のdisplaylinkがインストールされていることを確認してください。
最後に、ラップトップ ポートのType-Cポートがデータ伝送をしているかどうかを確認してください。

Q3:ドックがホストPCに電力を供給できない場合はどうすればいいですか?
A3:お客様のPCがUSB-C電源供給をサポートしていることを確認してください。

Q4: ディスプレイモニタを拡張できないのはなぜですか?
A4: ドックが「タスク管理」と最新のドライバがインストールされていることを確認してください。

ご購入いただきありがとうございます
WAVLINK製品

公式ウェブサイト: www.wavlink.com
技術サポート: supportjp@wavlink.com