WAVLINK

see the world

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Enrutador AX1800 EasyMesh Wifi 6

www.wavlink.com/en_us/LUX-DX4

Escanee el código QR o visite el enlace para obtener una guía de inicio rápido y la descarga del controlador

LUX DX4

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
SOPORTE WAVLINK (@WavlinkTechSupport)

Descripción



1. LED de estado
2. Botón de turbo
3. Interruptor de emparejamiento
4. Puerto WAN de Gigabit
5. Puertos LAN de Gigabit
6. Botón de reinicio
7. Botón de encendido/apagado
8. Puerto USB 3.0
9. Puerto de energía

Interruptor de Emparejamiento
Presione y mantenga pulsado durante al menos 2 segundos para emparejar con el Wi-Fi existente.

Botón de Reinicio
Presione y mantenga pulsado durante 6 segundos para reiniciar el enrutador.

Visualización LED

LED	Estado	Descripción
Wi-Fi	On Fijo	Wi-Fi activado
	Off	Wi-Fi desactivado
WAN	Parpadeando	El puerto WAN está conectado
	Off	El puerto no está conectado
LAN1/2 LAN3/4	On Fijo	El puerto LAN está conectado
	Parpadeando	El puerto LAN está transmitiendo o recibiendo datos
	Off	El puerto LAN no está conectado
Power	On Fijo	Encendido
	Off	Apagado

Información Básica

IP predeterminada: 192.168.10.1
Contraseña predeterminada: admin
Acceder: http://wifi.wavlink.com
SSID de Malla: WAVLINK-Mesh_XXXX
SSID de Touchlink: WAVLINK_Touch
Sitio web oficial: www.wavlink.com
Soporte técnico: support@wavlink.com

Guia de Configuración

1. Conecte el puerto WAN del enrutador a su fuente de internet y enchúfelo a una toma de corriente cercana.



2. Conexión

2.1 **Sin Cable**
Encienda su Wi-Fi, busque el SSID "**WAVLINK-Mesh_XXXX**", y conéctese a él. Tras esto podrá comenzar a configurar.

Para usuarios de Windows

Para usuarios de Mac

2.2 **Con cable**



Conecte el cable Ethernet a su ordenador/portátil y al puerto LAN del dispositivo y comience a configurar.

Modo enrutador
3. Abra un navegador en su PC/portátil o smartphone y escriba wifi.wavlink.com o 192.168.10.1 en la barra de direcciones.
La contraseña predeterminada es **admin**.

4. Seleccione su Región y Zona Horaria. Recomendamos que establezca una contraseña nueva para una mayor seguridad de red.

*Nota: las tres barras de color bajo el campo de contraseña indican la fortaleza de la contraseña de acceso.

5. A continuación, el sistema le guiará hacia el asistente de configuración del enrutador.

¿Qué tipo de WAN debo elegir?
Si usted usa una línea DSL y su proveedor de internet sólo le ha proporcionado un nombre de cuenta y una contraseña, escoja **PPPoE**. Si usted usa TV por cable o cable de fibra, elija DHCP (IP Dinámica). Si le proporcionaron información tal como dirección IP, Máscara de Subred y Puerta de Enlace predeterminada, escoja **IP Estática**.

6. Espere pacientemente a que se complete el proceso, tras lo cual podrá disfrutar de su red inalámbrica.



Modo Agente EasyMesh

En el sistema EasyMesh de WAVLINK, también puede establecer este enrutador AX en modo agente EasyMesh (similar al modo repetidor) y conectar el enrutador a otro controlador EasyMesh existente.
Configure acorde a los siguientes pasos:
1. Acceda a 192.168.10.1 o a wifi.wavlink.com.
2. Vaya a "Asistente" y seleccione "Agente EasyMesh".
3. Haga clic en el botón de "Comenzar Emparejamiento".

4. Comience ahora el proceso de emparejamiento en el controlador de EasyMesh. Si no sabe cómo hacerlo, revise el manual de EasyMesh o acuda al fabricante para asistencia.

Nota:
*Si necesita cambiar este dispositivo de modo agente a modo enrutador, deberá usted reiniciar el enrutador.
**Si usa el modo LAN Backhaul, el dispositivo detectará el modo EasyMesh automáticamente por lo que el proceso de emparejamiento no sería necesario.

Tecnología Touchlink

Touchlink es una tecnología patentada por WAVLINK.
En la parte delantera del dispositivo hay un panel táctil redondo. Al presionar el botón, la zona táctil emitirá un parpadeo azul indicando que Touchlink se encuentra en proceso, a partir de lo cual se podrá conectar a **WAVLINK_Touch** sin contraseñas.



Nota:
Touchlink funciona con cualquier smartphone, tableta, PC, portátil, etc. Si desea cambiar la configuración de Touchlink haga pues lo siguiente:

1. Acceda a 192.168.10.1 o wifi.wavlink.com, escoja "**Configuración**" y seleccione "**Touchlink**".

2. Puede fijar el tiempo límite de Touchlink hasta un máximo de 120 segundos.
3. Asimismo, puede establecer el tiempo límite para invitados (tiempo de uso).



Actualización de Firmware

Si necesita actualizar el firmware, siga por favor los siguientes pasos:
1. Descargue el firmware más reciente en el sitio web de Wavlink.
2. Extraiga el firmware del archivo descargado.
3. Acceda a 192.168.10.1 o a wifi.wavlink.com, escoja "**Configuración**" y seleccione "**Actualización de Firmware**"

4. Haga clic en "**Examinar**" para localizar el archivo de firmware extraído.
5. Haga clic en "**Aplicar**" y espere a que se complete el proceso de actualización.

¿Qué es una actualización de firmware y por qué la necesito?
El firmware corrige errores en su dispositivo, contiene nuevas funciones y mejora la experiencia de uso del producto. Para la actualización y seguridad de su dispositivo, le rogamos que solicite nuestra asistencia dado que una actualización errónea podría dañar su dispositivo y anular la garantía del producto.Para más información, por favor visite nuestra web www.wavlink.com.
Nuestro Soporte Técnico: **support@wavlink.com**.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Por qué no aparece la página de acceso tras entrar enhttp://wifi.wavlink.com?
- Asegúrese de que su PC está configurado para obtener la dirección IP automáticamente.
- Asegúrese de que ha introducido la web correcta.

P2. ¿Qué hago si no puedo acceder a Internet?
- Asegúrese de que su Internet funciona normalmente y contacte con su Proveedor de Internet si no es así.
- Inicie su navegador. Introduzca 192.168.10.1 o wifi.wavlink.com y configure siguiendo la guía de inicio rápido.
- Reinicie su dispositivo e inténtelo de nuevo.

P3. ¿Cómo restablezco el dispositivo a los ajustes de fábrica?
- Presione y mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos.

P4. ¿Qué hago si olvidé mi contraseña de gestión de administración?
- Reinicie el dispositivo. La contraseña predeterminada es **admin**.

P5. ¿Cómo averiguo la mejor ubicación para mi dispositivo?
- Coloque su dispositivo en un espacio relativamente amplio para evitar obstáculos, objetos, paredes de hormigón armado, etc.

P6. ¿Qué hago si no puedo acceder a 192.168.10.1 o wifi.wavlink.com en mi teléfono Android?
- Recomendamos que apague primero su señal 4G antes de configurar la red. Enciéndala de nuevo al terminar la configuración.

Para más información visite
https://www.wavlink.com/en_us/faq.html .

AVISO DE LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU

Este producto contiene códigos de software desarrollado por terceros. Estos códigos software están sujetos a la Licencia Pública General (GPL) de GNU, Versión 2 de Junio 1991, o bien a la Licencia Pública General Reducida (LGPL) de GNU, Versión 2.1 de Febrero 1999. Se le permite copiar, distribuir y/o modificar acorde a los términos y condiciones de la GPL o LGPL.
El código fuente debería estar completo. Si desea que le facilitemos cualquier archivo adicional de código fuente sujeto a la Licencia Pública General de GNU (GPL), por favor contacte con nosotros. Nos comprometemos a cumplir los requerimientos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). Le invitamos a que contacte con nuestra oficina local para obtener el software y las licencias correspondientes. Facilítenos su información de contacto (dirección completa) y el código del producto y le enviaremos un paquete de programas con el software y las licencias de manera gratuita.
Los respectivos programas son distribuidos SIN GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
Diríjase a la web de Licencia Pública General de GNU para más información.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES
Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencia en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:
-Reorientar o reposicionar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
-Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar un funcionamiento indeseado.