WAVLINK®

# MODE D'EMPLOI

Router Gigabit bifréquence AC3200Mu-MIMO

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

QUANTUM DAX

## Présentation du matériel




1. Touche Marche/Arrêt
2. Interface USB 3.0
3. 4 x ports Gigabit Ethernet (1 x port WAN, 3 x port LAN)
4. Interface d'alimentation
5. Bouton de réinitialisation

**Bouton de réinitialisation:**
appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes pour accomplir la réinitialisation de l'appareil.



## Ecran d'affichage LCD

Le panneau d'affichage LCD à cristaux liquides au sommet du routeur indique les informations spécifiques du présent produit.




## Paramètres par défaut

IP par défaut: 192.168.10.1
URL de connexion: http://wifi.wavlink.com
Nom du réseau 2,4G: @WAVLINK_XX
Nom du réseau 5G: @WAVLINK_XX_5G
(XX correspond aux deux dernières lettres de l'adresse MAC)
Site Web officiel: www.wavlink.com
Appui technique: @ wavlink.com



## Configuration de routage

1. Connectez le port WAN du produit à un modem (modem optique) ou à un port LAN d'un routeur supérieur, puis branchez l'appareil sur le courant.




2. Connexion d'appareil

2.1 **Connexion sans fil**
Activez le réseau sans fil, recherchez et connectez-vous à **@WAVLINK_XX,** et vous pouvez commencer à configurer le réseau.

2.2 **Connexion filaire**




Connectez le port **LAN** de ce produit à un ordinateur portable, puis vous pouvez commencer à configurer le réseau.



3. Sur votre ordinateur ou téléphone mobile, ouvrez votre navigateur, entrez wifi.wavlink.com ou 192.168.10.1 dans la barre d'adresse, après de vous connecter à la page Web, cliquez sur "Commencez la configuration".

4. Pour assurer la sécurité de votre réseau, veuillez définir le nouveau mot de passe de connexion. Veuillez vous connecter avec votre nouveau mot de passe la prochaine fois.

5. Sélectionnez votre région et votre fuseau horaire et passez à l'étape suivante.

6. Veuilliez sélectionner soigneusement votre type de connexion réseau. Pour plus d'informations sur les types de connexion réseau, consultez la page suivante.

**Comment choisir le type WAN?**
Si vous utilisez une ligne DSL et que l'opérateur réseau ne vous a fourni qu'un nom de compte et un mot de passe, choisissez le type d'accès à l'Internet par ligne commutée PPPoE; si vous utilisez un accès par filovision ou par fibre optique, choisissez la connexion Internet DHCP (IP Dynamique); si l'opérateur vous a fourni des informations telles que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut, veuillez choisir l' accès à l'Internet par l'adresse IP statique. Si l'ordinateur a établi déjà une connexion réseau avec le serveur VPN, vous pouvez configurer le réseau via le protocole PPTP / L2TP.

7. Pour protéger la sécurité de votre réseau, il est recommandé de redéfinir le mot de passe de réseau 2,4G et 5G, puis d'attendre patiemment la fin du processus de configuration.

**Conseils:**
Bien que l'interface de la configuration réseau prenne en charge plusieurs langues, l'écran d'affichage LCD à cristaux liquides de l'appareil prend uniquement en charge l'interface d'informations en anglais. Veuillez suivre attentivement le didacticiel pour la configuration, sinon vous ne pourrez pas vous connecter au réseau.



## Mise à niveau du micrologiciel

Si vous avez besoin de mettre à niveau le micrologiciel, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Téléchargez la version la plus récente du micrologiciel du routeur sur le site Web www.wavlink.com ou par cliquer directement sur «ici» dans l'interface de la configuration de routage ci-dessous.
2. Décompressez le fichier du micrologiciel téléchargé.
3. Connectez-vous à 192.168.10.1 ou à wifi.wavlink.com, choisissez "Options avancées", puis sélectionnez "Mise à niveau".

4. Cliquez sur 'Parcourir' et recherchez le nouveau fichier de micrologiciel que vous avez téléchargé.
5. Cliquez sur le bouton "Mise à niveau" et attendez la fin de la mise à niveau du micrologiciel.

**De quoi s'agit-il la mise à niveau du micrologiciel? Pourquoi mettre à niveau le micrologiciel?**
La mise à niveau du micrologiciel peut corriger les vulnérabilités du routeur et mettre à jour les informations sur le produit à temps, afin d'avoir en continu une meilleure expérience d'utilisation, veuillez mettre à niveau le micrologiciel en temps opportun. N'utilisez pas le micrologiciel erroné, sinon l'appareil pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.
Pour plus d'informations, visitez www.wavlink.com.
Pour l'assistance technique, veuillez contacter: support@wavlink.com



## Réinitialisation de l'appareil

Si vous avez besoin de réinitialiser l'appareil ou de rétablir les paramètres par défaut, vous pouvez choisir l'une des méthodes:

Méthode I:
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes et attendez patiemment que l'appareil se réinitialise.




Méthode II:
Ouvrez la page "Options avancées", choisissez "Réinitialiser", puis cliquez sur "Restaurer les paramètres par défaut", attendez patiemment pour la barre de progression d' réinitialisation arrive à 100%.

## Paramètres météo

L'écran LCD à cristaux liquides affiche les informations météo de l'endroit où vous vous trouvez actuellement et vous pouvez les modifier si nécessaire.

1. Sur l'interface des paramètres réseau du routeur, sélectionnez 'Options avancées'> 'Paramètres d'affichage'.

2. Vous pouvez soit choisir ""Adresse IP" par défaut pour obtenir automatiquement votre localisation actuelle, soit saisir manuellement le nom de la ville, le format d'entrée est le suivant: (nom de la ville, pays), comme (New York, USA)

Conseil:
Il n'existe pas d'espace entre le nom de la ville et le pays.



## Réseau de visiteur

Si vous ne souhaitez pas qu'un visiteur partage le mot de passe et les fichiers Wi-Fi avec vous ou qu'il accède à votre réseau privé, vous pouvez configurer un réseau de visiteur dédié.

1. Sur l'interface des paramètres réseau du routeur, choisissez 'Options avancées'> 'Réseau de visiteur'.

2. Activez 'Réseau de visiteur' et entrez respectivement le nom et le mot de passe du réseau.

## Foire aux questions

**Q1. Pourquoi la page de connexion n'apparaît-elle pas après avoir visité http://wifi.wavlink.com?**
• Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP.
• Assurez-vous que vous avez correctement entré http://wifi.wavlink.com dans la barre d'adresse du navigateur ou que vous etes connecté à http://192.168.10.1
• Redémarrez le routeur et réessayez.

**Q2. Que dois-je faire si je ne parviens pas à me connecter à Internet?**
• Assurez-vous que la connexion réseau est normale. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre opérateur réseau.
• Ouvrez votre navigateur et entrez http://wifi.wavlink.com ou connectez-vous à http://192.168.10.1 et configurez-le à nouveau rapidement.
• Redémarrez le routeur et réessayez.

**Q3. Comment restaurer les paramètres par défaut du routeur?**
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation du routeur pendant 6 secondes.

**Q4. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe d'administrateur?**
• Veuillez réinitialiser le routeur et connectez-vous avec le mot de passe d'administrateur par défaut 'admin'.

**Q5. Où déposons-nous le routeur pour qu'il donne le signal Wi-Fi le plus puissant?**
• Veuillez placer le routeur dans un endroit relativement ouvert, loin des objets qui peuvent entraver la transmission du signal, tels que des objets métalliques, des murs en béton, etc.

**Q6. Que faire si je ne parviens pas à me connecter à http://192.168.10.1 ou http://wifi.wavlink.com à l'aide d'un téléphone Android?**
• Avant la configuration, il est recommandé de désactiver d'abord le signal 4G, puis de le rallumer une fois le réglage terminé.

**Pour plus d'informations, voir https://www.wavlink.com/en_us/faq.html**



## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE NOTICE

Ce produit contient des codes de logiciel développés par la tierce partie, ces codes de logiciel sont soumis aux limitations de la deuxième édition de la Licence publique générale (GPL) GNU du juin 1991 ou de l'édition 2,1 de la Licence publique générale limitée (LGPL) GNU du février 1999. Vous pourrez reproduire, distribuer et/ou modifier ces codes conformément aux articles et conditions de la GPL ou de la LGPL. Le code source devra être complet, si vous espérez que nous vous offrons le fichier de code source supplémentaire en vertu des articles de la Licence publique générale (GPL) GNU, veuillez nous contacter. Nous nous efforçons de satisfaire à vos exigences liées à la Licence publique générale GNU. Vous pourrez contacter à tout moment notre agence locale pour obtenir le logiciel et la licence concernés. Veuillez nous indiquer votre contact (l'adresse détaillée) et le code de produit. Nous vous offrirons à titre gratuit un progiciel qui contient le logiciel et la licence. La distribution de tous les plans n'est pas couverte par toute garantie ; ou toute garantie implicite en matière de potentiel commercial ou d'applicabilité à des fins spéciales.
Pour plus de détails, veuillez accéder au site web officiel de la Licence publique générale GNU.
**http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html**
**http://www.gnu.org/licenses/gpl.html**

**WEEE Directive & Product Disposal**
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.



**Merci d'avoir acheté chez nous**

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

| | |
|---|---|
| 名称： K3说明书(法语) WAVLINK-FR1 | |
| 成品尺寸：85x125mm | 展开尺寸： 595x125mm |
| 材质工艺： 105g铜板纸 四色正反印刷+过哑油+风琴折 | |
| 修改时间： 2020.8.13 | |
| 设计:苏家锦 | 备注: |