WAVLINK 睿因

see the world

# 快速安装指南

AC1200高功率户外路由器

www.wavlink.com/zh_cn/AERIAL-HD7

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书

Aerial HD7

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)



## 设备简介



Top view

Bottom view



PoE Converter

❶ 2.4G RP-SMA 天线接口
❷ 5G RP-SMA 天线接口
❸ Wi-Fi 状态灯
❹ Wi-Fi灯
❺ 系统灯
❻ 以太网灯
❼ 电源指示灯
❽ 重置按钮
❾ ETHERNET口（PoE）
❿ 接地端



1.1 指示灯状态说明

| | | |
|---|---|---|
| Power | 亮 | 设备接通电源。 |
| | 灭 | 设备未接通电源。 |
| ETHERNET | 亮 | 以太网端口已连接。 |
| | 灭 | 以太网端口已断开连接。 |
| SYS | 亮 | 设备已连接到网络。 |
| | 灭 | 设备已断开网络连接。 |

1.1 Wi-Fi灯状态说明

| 模式 | | | | Description |
|---|---|---|---|---|
| AP/路由 | 亮 | 亮 | 亮 | Wi-Fi信号输出功率100%。 |
| 中继模式 | 亮 | 亮 | 亮 | 信号接收强度75%-100%。 |
| | 亮 | 亮 | 灭 | 信号接收强度50%-75%。 |
| | 亮 | 灭 | 灭 | 信号接收强度信号低于50%。 |
| | 闪 | 灭 | 灭 | 断开连接。 |



## 设备组装

1.请根据安装步骤组装设备




①将RJ45电缆穿过螺旋盖。
②将RJ45电缆穿过橡胶密封圈。
③将RJ45电缆穿过支架。
④将RJ45电缆连接到POE IN/ETHERNET端口。



⑤将2.4G天线旋转接入2.4G外部RP-SMA接口。
⑥将5G天线旋转接入5G外部RP-SMA接口。
⑦拧紧支架。
⑧将橡胶密封圈插入支架内部。
⑨拧紧螺旋盖。



## 基本信息

默认IP：192.168.10.1
登录：http:waplogin.link
默认密码：admin
2.4G SSID：WAVLINK-N-XXXX
5G SSID：WAVLINK-AC-XXXX
官方网站：www.wavlink.com
技术支持：support@wavlink.com

## 设备连接

首先，将设备固定在某个牢固的地方，然后将设备安装在支架上。

连接到设备




1）将一根电缆连接到PoE转换器的“**PoE**”端口。
2）连接“**LAN DATA IN**”到路由器的“**LAN**”。
3）连接电源插入设备。
4）按下“**打开/关闭**”的按钮，打开或关闭设备。

注意：
1）确保您使用的是经过认证的CAT5e/CAT6网线，并带有RJ45接头。
2）确保网线的长度小于60米（196英尺）。

通过无线的方式

打开WiFi，在您的无线设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑等）上搜索本产品的SSID并连接。

配置设备




将网线连接到您的PC/笔记本电脑和PoE转换器的“LAN DATA IN”端口，然后就可以开始配置设备了。
如果您使用本设备的AP/Router功能，在完成4.2和4.3的配置后，请将PoE转换器的“LAN DATA IN”端口连接到上级路由器的“LAN”口。

1.从您的笔记本电脑/PC或智能手机打开一个浏览器，在地址栏中输入http://waplogin.link或192.168.10.1。默认密码是admin。

2. 选择您的国家/地区和时区。为了您的网络安全，建议您设置一个新的登录密码。

3. 请选择您需要的模式。

5.1 Wi-Fi中继器模式

选择一个现有的WiFi进行连接，并输入WiFi的密码。

5.2路由器模式

请选择一个互联网类型并输入相应的密码。

我应该选择哪种广域网类型？

如您使用DSL线路，而且您的ISP只提供一个账户名和一个密码，请选择PPPOE。如果您使用有线电视或光纤，选择DHCP(动态IP)。如果提供给您的是IP地址、子网掩码和默认网关等信息，请选择静态IP。

5.3 AP模式

请按照说明设置wi-Fi AP安全信息。

在路由器/AP模式中，无线信号来自于Aerial HD7。






5.1 Wi-Fi中继器模式

在Wi-Fi设置页面，您可以改变Wi-Fi名称、安全类型和Wi-Fi密码。




固件升级

如果您需要更新固件，请按以下步骤进行。
1. 从网站www.wavlink.com上下载最新的固件。
2. 从下载的文件中提取固件。
3. 登录http://waplogin.link或者192.168.10.1，然后选择“设置”并选择“固件升级”。

4. 点击选择文件，找到固件文件。
5. 点击应用，然后等待固件升级完成。

什么是固件升级，为什么需要升级？

固件包含对错误的修复和新功能，请保持最新的固件以提高产品的使用体验。请不要使用错误的固件，否则会损坏您的设备并使产品保修失效。
更多详情，请访问我们的网站 www.wavlink.com。
技术支持 support@wavlink.com。

## 常见问题

1. 为什么输入http://waplogin.link 后不出现登录页面?
- 请确认您的电脑设置为自动获取IP地址。
- 请确认您输入的是正确的网站。
- 重新启动您的设备，再试一次。

2. 如果无法访问互联网，该怎么办?



- 请确保您的互联网工作正常，如果不正常，请联系您的ISP（互联网服务提供商）。
- 启动您的浏览器，输入192.168.10.1或http://waplogin.link，安装说明书操作。
- 恢复出厂状态，重新设置后再次尝试。

3. 如何恢复出厂设置?
- 在路由器通电情况下，按住设备的复位键6秒钟即可恢复出厂设置。

4. 如果忘记登录密码，该怎么办?
- 恢复出厂状态后，重新设置登录密码登录。

5. 如何摆放路由器保持WiFi信号满格?
- 请把设备放在相对开阔的空间，避免金属物、钢筋混凝土墙等干扰物。

请访问https://www.wavlink.com/en_us/faq.html了解更多详情。



**获得更多产品信息及使用技巧：**
客服邮箱：support@wavlink.com
公司官网：www.wavlink.com
技术服务热线：400-078-0755（转1）
时间：09:00～12:00 13:20～18:00（周一至周六）

睿因官网　睿因微信　睿因微博

感谢您购买睿因产品

| | |
|---|---|
| 名称：WN571HG3英语说明书WAVLINK-C1 | |
| 成品尺寸：85x125mm | 展开：595x125mm |
| 材质工艺：105g铜板+4C正反双面印刷+风琴折 | |
| 修改时间：2022.9.16 杨宇平 | |
| 备注： | |