クイックスタートガイド

USB-Cトリプル4K
ディスプレイユニバーサルドッキングステーション

www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD25 Pro
QR コードをスキャンするか、又はURL をクリックして
クイック スタート ガイドをダウンロードしてください。

WL-UG69PD25 Pro

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

安全上のご注意
ご使用の前に、本書と「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。読み終わったら将来の参考になるように大切に保管してください。本製品は湿気から遠ざけてください。次のような状況のいずれかが発生する場合は、サービス技術者によって本製品をチェックさせてください;
- 本製品が湿気にさらされます。
- 本製品が落ちて壊れました。
- 本製品が明らかな破れの信号を持っています。
- 本製品がうまく作業していない。またはユーザーマニュアルに従って操作することができません。クイックスタートマニュアルに従って商品を動作させるように設定します。

著作権の声明
事前の書面による許可なしに、本書のいかなる部分もいかなる形式でコピーしてはなりません。ここで言及する他のマークまたはブランド名は、それぞれの会社のマークまたはトレードマークです。

免責事項の声明
本書の情報に変更があれば、再度通知しません。メーカーは本書の正確性と完全性について一切の陳述または保証(暗示またはその他)をしません。また、いかなる状況においても、いかなる利益損失またはいかなる商業的損害に対しても責任を負いません。特殊、偶然、結果性またはその他の損害を含みますが、これらに限定されます。

WEEE指令および製品廃棄

寿命の終わりに、この製品を家庭用または一般的な廃棄物として扱うべきではありません。それは電気および電子機器のリサイクルのために、該当する回収場所に引き渡すか、処分のためにサプライヤに返却する必要があります。

ポートの名前とはたらき

前面



❶ 電源LED
❷ オーディオ/マイクポート
❸ 2 x USB-A ポート(10Gbps)
❹ USB-C ポート(10Gbps)

裏面



❶ 電源スイッチ
❷ DC出力(20V/8A, 160W)
❸ USB-C ポート(ホスト, PD100W)
❹ 2 x USB-A ポート(10Gbps)
❺ 3 × HDMI ポート
❻ 2 × DP ポート
❼ ギガビットイーサネットポート

システム要件

- CPU i5またその以上, RAM 4GBまたその以上
- Microsoft Windows 10/11
- Apple Mac OS 10 またその以降
- PC方/AltモードでUSB-Cをサポートしている必要があります。

特徴

- Type-C USB 3.1 Gen 2 フルスペック パソコンと互換性があります。
- USB Power Delivery 5 プロファイルは、100W のアップストリーム 充電をサポートします。
- 2 つの DisplayPort と 3 つの HDMI ポートは、最大 3840x2160@60Hz の解像度を提供します。
- 内蔵のギガビット イーサネット ポートは、仕事やゲームに安定したネットワーク速度を提供し、10/100Mbps ネットワークとの下位互換性があります。
- 統合された4極電話ジャックは、オーディオスピーカーとマイクを出力することができます。
- 4 つの USB 3.1 Type-A ポートと 2 つの 3.1 Type-C ダウンストリーム ポートがあります。

パッケージ

1 x USB-Cトリプル4Kディスプレイユニバーサルドッキング ステーション
1 x USB-C - Cケーブル(Eマークチップ)
1 x 20V / 8A 160W電源アダプター
1 x クイックスタートガイド
1 x ドライバリンクカード

ケーブルホルダー接続

ケーブルホルダーは、USB-C ケーブルを締めるように設計されています。USB-C ケーブルが緩む心配な場合は、次の手順に従ってケーブルホルダーをドックに取り付けてください。

1. 次の図に示すように、矢印方向に従ってケーブルホルダーにケーブルを挿入します。



2. ボルトを固定穴に合わせ、ボルトをホストの Type-C ポートに接続します。

3. 最後に、ボルトを締めて、ケーブルとドックの間の接続を修正してください。

ご注意:
USB-C(ホスト)ポートは、最大100Wの電力でPCを充電します。

セットアップの方法

www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD25にアクセスし、「サポート」>「ドライバー」>「USBドッキング」>「WL-UG69PD24」でフィルタリングし、ドック用の対応するドライバーをダウンロードします（ドライバーのインストール命令はファイルに含まれています)。
外部モニタを拡張する場合は、次のようにしてください。
1. USB-Cポート(ホスト)をPCに接続します。

2. 外付けモニタをドックに接続し、最大3台のモニタを接続できます。

2.1 シングルモニターのインストール
1. ホストPCをドックのUSB-Cポートに接続します。
2. モニタをHDMI/DisplayPort 1/DisplayPort 2ポートに接続します。
3. このドッキングステーションを電源コンセントに接続します。



注意:
ディスプレイ 1とディスプレイ 2では、DisplayPort と HDMI ポートを同時に使用することはできないため、各ビデオ ストリーム グループで 1 つのポートしか使用できません。

Video Port		HDMI 1(ALT Mode)	HDMI 2/DisplayPort 2	HDMI 3/DisplayPort 3
DP Version of PC/Laptop	DP1.2	3840*2160@30Hz	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz
	DP1.4	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz

2.2 デュアルモニタのインストール
1. ホストPCをドックのUSB-Cポートに接続します。
2. 1台のモニタをドックのHDMI/DisplayPort 1ポートに接続します。
3. 別のモニタをドックのDisplayPort 1/DisplayPort 2ポートに接続します。
4. このドッキングステーションを電源コンセントに接続します。



注意:
ディスプレイ 1とディスプレイ 2では、DisplayPort と HDMI ポートを同時に使用することはできないため、各ビデオ ストリーム グループで 1 つのポートしか使用できません。

Video Port		HDMI (ALT Mode)+Display 1/2	Display 1+Display 2
DP Version of PC/Laptop	DP1.2	3840*2160@30Hz	3840*2160@60Hz
	DP1.4	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz

2.3 トリプルモニタのインストール
1. ホストPCをドックのUSB-Cポートに接続します。
2. 1台のモニタをドックのHDMIポートに接続します。
3. 2台目のモニタをドックのディスプレイポート1ポートに接続します。
4. 3台目のモニタをドックのディスプレイポート2ポートに接続します。
5. このドッキングステーションを電源コンセントに接続します。



注意:
ディスプレイ 1とディスプレイ 2では、DisplayPort と HDMI ポートを同時に使用することはできないため、各ビデオ ストリーム グループで 1 つのポートしか使用できません。

Video Port		HDMI 1(ALT Mode)+HDMI 2/DisplayPort 2 +HDMI 3/DisplayPort 3
DP Version of PC/Laptop	DP1.2	3840*2160@60Hz
	DP1.4	3840*2160@60Hz

ソフトウェアのインストール

Windowsの場合
1. Driver for Windows を選択し、Setup.exe をダブルクリックしてインストール ウィザードを起動します。



2. インストールが完了するまで、画面の指示に従います。次に、プロンプトが表示されたらPCを再起動します。

Mac OSの場合
1. www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD25 Web サイトで、Mac OS システム用の最新のドライバーをダウンロードします。
2. ダウンロード フォルダを見つけて、ダウンロードしたドライバをダブルクリックします。
3. 「Displaylink Software Installer.pkg」ファイルをダブルクリックすると、このメニューが表示される場合があります (セキュリティ設定によって異なります)。表示される場合は、「OK」をクリックして続行します。



4. アプリケーションに移動し、DisplayLink Manager を開きます。

5. 通知領域の DisplayLink Manager アプリケーション アイコンをクリックして、アプリケーション ウィンドウを開きます。 これにより、ソフトウェアが正しくインストールされ、実行されていることが確認されます。



6. ログインするたびにソフトウェアを自動的に起動するには、「ログイン後に自動的に起動する」を選択します。
注: これは必須ではありませんが、ログインするたびにステップ 3 を繰り返さないようにするために推奨されます。



7. DisplayLink テクノロジーを使用して周辺機器を接続し、システム環境設定に移動してセキュリティとプライバシーをオンにします。

8.「画面記録」を有効にして、DisplayLink Manager アプリケーションがピクセルをキャプチャし、USB 周辺機器に送信できるようにします。
8.1「プライバシー」タブを選択してください。
8.2 左側のリストで「画面記録」に移動します。
8.3 次に、DisplayLink Manager の「画面記録」権限にチェックマークを付けます。

9. DisplayLink Manager からの通知を有効にしている場合、この権限がないことが検出されると、画面の記録を許可するよう通知されます。



10. 通知は DisplayLink Manager ウィンドウにも表示されます。



11. 新しいアクセス許可は次回アプリを起動したときにのみ有効になるため、macOS は「終了して再度開く」ように促します。 Catalina 10.15.x では、「今すぐサインアウト」を選択します。 承認してください。



12. 十分な権限が付与されたので、Finder でアプリケーションから DisplayLink Manager を再度開きます。 Mac OS Big Sur では、アプリケーションは自動的に再起動します。
13. モニターは正常に動作しています。

ディスプレイの設定

Windowsの場合
1. 右クリック->ディスプレイ設定

2.「ディスプレイ」では、モニタ上で複製、拡張、回転などのさまざまな操作を楽しむことができます。

Mac OSの場合
1.「**Appleアイコン**」クリック->このMacについて
2.「**ディスプレイ**」クリック->ディスプレイ環境設定

3.「ディスプレイ」では、モニタ上でミラーリング、拡張、回転のさまざまな操作を楽しむことができます。

4. または、「ウインドウを集める」をクリックして、接続されているすべてのディスプレイを収集し、個別の設定を行います。

FAQ

Q1.使用するとドックが熱くなるのはなぜですか?
A:これは、ドッキングステーションか動作しているときの状態です。したがって、温度が高すぎることを心配する必要はありません。ただし、熱をよりよく放散するために、ドッキングステーションを比較的広い場所に配置することをお勧めします。

Q2.ドックをPCのUSB-Cポートに接続した後、ディスプレイが表示されないのはなぜですか?
A:PCが最新バージョンであり、最新のdisplaylinkがインストールされていることを確認してください。
最後に、ラップトップ ポートのType-Cポートがデータ伝送をしているかどうかを確認してください。

Q3:ドックがホストPCに電力を供給できない場合はどうすればいいですか?
A3:お客様のPCがUSB-C電源供給をサポートしていることを確認してください。

Q4: ディスプレイモニタを拡張できないのはなぜですか?
A4: ドックが「タスク管理」と最新のドライバがインストールされていることを確認してください。

ご購入いただきありがとうございます
WAVLINK製品

公式ウェブサイト:www.wavlink.com
技術サポート:supportjp@wavlink.com