



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Station d'accueil universelle USB 3.0 Dual 2K



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)



WL-UG39DK4

A: Contenu de l'emballage

- 1 x USB 3,0 station d'accueil universelle
- 1 x USB 3,0 câble
- 1 x Adaptateur DVI à VGA
- 1 x Adaptateur DVI mâle vers HDMI femelle
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Adaptateur électrique certifié DC 12V
- 1 x Adaptateur USB-A vers USB-C

B: Aperçu et installation du matériel

- Sortie de casque d'écoute
- Entrée Microphone
- Gigabit LAN: Connectez un câble Ethernet au port Gigabit LAN pour une interface à haut débit.



2

- DVI: Connectez un moniteur DVI avec une résolution maximale de 2048*1152.
- HDMI: Connectez un moniteur HDMI avec une résolution maximale de 2048*1152.
- 4 ports USB 2,0 permettent de connecter tous les périphériques USB 2,0 tels que scanner, appareil photo numérique, clavier, souris, imprimante.
- Port de type A*2: Connectez n'importe quel dispositif compatible USB 3,0, rétro-compatible avec les dispositifs USB 2,0 et 1,11.
- USB 3,0 IN: Connectez la station d'accueil universelle à un port USB 3,0 disponible sur l'ordinateur portable, le PC ou autre.
- DC Power Jack: Branchez l'adaptateur d'alimentation CC sur la station d'accueil universelle.

C: Exigences du système

- Processeur : Double cœur 2GHz+ CPU et 2GB RAM pour Meilleure performance.
- Écran d'ordinateur à utiliser avec l'appareil.
- GPU principaux Intel/AMD/NVIDIA supportés requis et Pilote compatible WDDM (les systèmes les plus récents répondent à cette exigence).
- Le port Ethernet nécessite une infrastructure réseau full-duplex.
- Mise à jour des pilotes de contrôleur hôte USB 3,0 et des pilotes graphiques suggérée pour des performances et une compatibilité optimales.
- Windows XP (32 bits uniquement) SP3/Vista/7/8/Mac OSX10,6 ou plus récent, Remarque : les éditions 64 bits de XP ne sont pas prises en charge.

3


- Les pilotes Windows 10, 8.1, 7 et XP peuvent être installés automatiquement par Mise à jour Windows (avec une connexion Internet existante) ou peuvent être téléchargés à partir de www.wavlink.com.

D: Installation du logiciel

Veillez vous référer au lien à la fin de ce manuel.

Installation de Windows

- Sélectionnez Pilote pour Windows, puis double-cliquez sur le fichier Setup, exe pour lancer l'assistant d'installation.



- Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée, Redémarrez ensuite l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.

4

Installation de Mac OS

- Téléchargez le dernier pilote pour votre système d'exploitation Mac OS sur le site Web de Wavlink.
- Localisez le dossier de téléchargement et double-cliquez sur le pilote que vous venez de télécharger.
- Double-cliquez sur le fichier "DisplayLink Software Installer.pkg", puis le menu suivant peut s'afficher (cela dépend de vos paramètres de sécurité), cliquez sur "OK" pour continuer si c'est le cas.




5

- Ouvrez les Préférences Système, puis l'application Sécurité et confidentialité.




- Cliquez sur "Open Anyway" dans ce menu puis sur "Open" dans le menu suivant.



6

- Suivez les instructions des menus du pilote jusqu'à ce que le programme d'installation indique que "l'installation a réussi".




- Ensuite, le menu des préférences système s'affichera, sinon vous devrez le trouver manuellement ; vous devrez alors cocher la case "DisplayLinkUserAgent".



7

- Enfin, cliquez sur le bouton "Quit now".




8

Paramètres du moniteur externe : Windows

Option 1 : Mode extension

- Cliquez sur l'icône DisplayLink dans le coin inférieur droit pour ouvrir le menu DisplayLink Manager.
- Passez le curseur de la souris sur USB 3,0 Dock pour faire apparaître le menu Manager
- Sélectionnez Étendre
- Le moniteur est maintenant étendu dans la direction dans laquelle il était la dernière fois que l'écran était dans ce mode. Pour plus de contrôle, sélectionnez "Extend To" et choisissez l'une des options. Cela fait passer l'appareil en mode extension et le place à gauche/droite/au-dessus/au-dessous du moniteur principal.



Option 2 : Mode miroir

- Cliquez sur l'icône DisplayLink dans le coin inférieur droit pour ouvrir le menu DisplayLink Manager.
- Passez le curseur de la souris sur USB 3,0 Dock pour faire apparaître le menu Manager.
- Sélectionnez Mirror.
- La résolution, la profondeur des couleurs et la fréquence de rafraîchissement de l'écran principal sont copiées sur le moniteur connecté à la station d'accueil.




9

Paramètres du moniteur externe : Mac OS X

Option 1 : Mode extension

- Ouvrez les Préférences Système et cliquez sur Affichages.
- Cliquez sur Disposition pour modifier la position des écrans actuellement connectés.



Option 2 : Mode miroir

- Ouvrez les Préférences Système et cliquez sur Affichages.



10

Notez :

- Ne fournit pas d'alimentation à l'ordinateur portable ou à la tablette hôte ; le système hôte aura toujours besoin de son câble d'alimentation/chargeur.

🇬🇧 Driver Download: www.wavlink.com/driver/
Technical support: support@wavlink.com

🇩🇪 Laden die Treiber herunter: www.wavlink.com/driver/
Technischen Service: support@wavlink.com

🇯🇵 ドライバダウンロード: www.wavlink.com/driver/
技術サービス: support@wavlink.com

🇪🇸 Descargar controladores: www.wavlink.com/driver/
Servicios técnicos: support@wavlink.com

🇫🇷 Télécharger les pilotes: www.wavlink.com/driver/
Assistance technique: support@wavlink.com

🇮🇹 Scaricare i driver: www.wavlink.com/driver/
Assistenza tecnica: support@wavlink.com

🇨🇳 驱动下载: www.wavlink.com/cn/driver/
技术支持: support@wavlink.com

11