



快速安装指南

AC650双频USB无线网卡



www.wavlink.com/zh_cn/WL-WN691A1F

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书和驱动

WL-WN691A1F

产品简介

AC650双频无线网卡支持802.11ac/a/b/g/n无线标准，无线传输速率高达650Mbps，能迅速处理文件传输、视频、大型游戏、多媒体等高带宽任务。
无线网卡集成了无线配置程序，可轻松设置无线端，并支持软AP功能，便于快速组建无线局域网，支持Windows电脑快速安装驱动，便捷使用。

产品特点

支持802.11ac/a/b/g/n无线标准。
650M双频WiFi，提供更快的上网速度。
2个独立频段信号，满足多任务同时进行。
支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK加密机制。
具有很强的抗干扰能力。
兼容Windows 7/8/10和MAC OS X等多种操作系统。

状态指示灯

双频无线网卡上有一个状态指示灯，正常工作时常亮，有数据传输时闪烁。

产品清单

1x AC650双频USB无线网卡
1x 快速安装指南

系统要求

至少留1个USB接口
支持Windows和Mac OS X系统
温馨提示：Mac电脑需下载驱动进行安装

01


驱动安装

电脑插入AC650双频USB无线网卡。（以win10为例）


重要提示：Mac驱动下载路径如下：

www.wavlink.com/zh_cn/WL-WN691A1F

1. 打开“此电脑”，找到“CD-ROM”，选择“Windows”文件夹，“WifiAutoInstallSetup.exe”文件。



2. 在弹窗中选择“Install”。




02

基站模式配置

若需要连接WiFi上网，操作如下：

1. 点击“网络和Internet”右侧的“更改适配器选项”，右击“WLAN”中的“连接/断开连接”。



2. 选择无线网络后点击“连接”。



03

3. 准确输入网络安全密钥，点击“下一步”。



04

AP模式配置

若需要发射WiFi共享，操作如下：

1. 打开网络下方右侧的移动热点开关，右击选择转到“设置”。



05

2. 点击移动热点下的“编辑”，重新设置wifi名称和密码，完成后保存即可。



温馨提示：win7系统下开启AP模式需自行去官网下载驱动或联系客服。

更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线：400-078-0755（转1）

时间：09:00 ~ 12:00（周一至周六）
13:20 ~ 18:00

06



感谢您
购买睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博