

Guida dell'installazione rapida

»»» 5000ft Ripetitore HDMI Wireless PROAV WH5000


IT

REV.E1




Introduzioni

1. Il segnale WH5000 è dotato della forte capacità per penetrare pareti.
2. La distanza di trasmissione del segnale può raggiungere LOS (line-of-sight) 5000 piedi (1,5 km).
3. Il trasmettitore può collegare al settop box, e controlla la regolazione del canale tramite il telecomando del set-top box.



4. Lei può collegare fino a 4 ricevitori (Ricevitori) con il trasmettitore.




1


Specifiche

Trasmettitore

Davanti




Dietro




Ricevitore

Davantizz




Dietro



2

Come imposta

1. Monta separatamente le antenne sul trasmettitore e sul ricevitore.
2. Collega l'adattatore di alimentazione del trasmettitore alla presa di corrente.
3. Collega il cavo di emissione a infrarossi alla porta di uscita IR del trasmettitore (IR OUT). (operazione opzionale)
4. Collega il dispositivo di uscita del segnale al trasmettitore tramite la porta di HDMI IN.
5. Collega il dispositivo ricevente alla porta di HDMI OUT per realizzare l'uscita del segnale. (operazione opzionale)




* La porta USB del trasmettitore e quella del ricevitore vengono utilizzate per l'aggiornamento del firmware.

* La porta USB è anche dotata dell'uscita di corrente da 5 V / 1,5 A. Se Lei utilizza la sorgente HDMI come Google Chromecast, la porta USB è utilizzata per l'ingresso di alimentazione

3

6. Collega l'adattatore di alimentazione del ricevitore alla presa di corrente.
7. Collega il cavo della ricezione a infrarossi alla porta di IR IN del ricevitore (operazione opzionale).
8. L'uscita del segnale è disponibile tramite la porta di HDMI OUT
9. collega la porta di VGA e AUDIO OUT per realizzare l'uscita del segnale
10. ricevitore cerca automaticamente il segnale wireless della trasmissione. Se funziona correttamente, LED di alimentazione (rossa) accende, LED di stato (verde) lampeggia lentamente.



4

* Se Lei utilizza il set-top box, si prega di fare riferimento ai passi seguenti

- * Collega il cavo di emissione a infrarossi alla porta di IR OUT del trasmettitore
- * Collega il set-top box alla porta di HDMI IN del trasmettitore
- * Collega il cavo di ricezione alla porta di IR OUT del ricevitore.
- * Passa il canale tramite il telecomando a infrarossi

* L'Operazione del pulsante funzionale e lo stato di LED

Modalità	Pulsante	LED di stato
Modalità normale	-	Lampeggia lentamente
Passa canali wifi	preme per 2 secondi	Lampeggia lentamente
Modalità di calibrazione Wi-Fi	preme per 3—5 secondi	Lampeggia rapidamente
Modalità di accoppiamento	preme per 6—10 secondi	Lampeggia rapidamente

Contenuto pacchetto

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1x trasmettitore wireless | 2x adattatore di alimentazione |
| 1x ricevitore wireless | 4x antenna wireless |
| 1x cavo di emissione a infrarossi | 1x guida rapida |
| 1x cavo di ricezione a infrarossi | 1x cavo HD HDMI |

*La distanza, la qualità e il segnale variano a seconda dell'ambiente; come acciaio, cemento, mattone e altri oggetti solidi accorciano la distanza di trasmissione del segnale e persino fanno scomparire il segnale

* Per le ulteriori informazioni, si prega di consultare FAQ (Domande frequenti) su www.wavlink.com.

5