



USB 3.0千兆网卡+3口高速集线器

快速安装指南




www.wavlink.com/zh_cn/WL-UH3031G

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书和驱动

WL-UH3031G

4、如在网络适配器下面出现USB系列的字符串，说明已安装成功，如果旁边有感叹号图标，说明安装不正确，请删除该项，拔插设备，重新安装。



配置网络设置

1、用鼠标单击系统托盘中的网络图标，然后选择“网络和 Internet设置”。



2、点击“更改适配器选项”。




驱动安装


重要提示：设备连接到电脑，下载并安装驱动。
(驱动下载地址请见包装内的驱动下载卡片)

以win10为例

1、解压驱动文件，选择对应的电脑系统，
双击“setup.exe”开始安装。



2、等待文件自动运行后，点击“下一步”。



01

3、点击“安装”。



4、等待安装完成后，点击“完成”，即可使用。



02

5、默认自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址，若电脑是静态IP或指定DNS上网，请在属性窗口进行指定。



更多信息请参考 www.wavlink.com


技术服务热线：400-078-0755（转1）

时 间：09:00~12:00
13:20~18:00 (周一至周六)

检查设备驱动

如果安装完毕后不能上网请检查设备驱动是否已安装成功，
检查步骤如下：

- 1、右击“此电脑”，点击“管理”。
- 2、点击“设备管理器”。



3、点击“网络适配器”。



03



感谢您购买
睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博


配置网络设置

1、用鼠标单击系统托盘中的网络图标，然后选择“网络和 Internet设置”。

3、右键单击“以太网2”图标，然后单击“属性”。




4、双击“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)”。



06

5、默认自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址，若电脑是静态IP或指定DNS上网，请在属性窗口进行指定。



07